

6-Kanal Funksteuerung Premium

6-Kanal-Funkempfänger 12 V - 833.73.741 24 V - 833.77.785	6-Kanal-Funkfernbedienung 12 V / 24 V - 833.89.121
--	--

Installieren

1. Funkempfänger mit dem Netzteil verbinden (beide Zuleitungen!)
2. Leuchten mit Funkempfänger verbinden (Steckbuchsen C1 bis C6).
3. Netzteil an das Stromnetz anschließen.
4. Batterie in die Funkfernbedienung einsetzen, Polarität beachten.

Koppeln

1. Am Funkempfänger die runde Taste über dem Häfele Logo kurz drücken > Leuchtdiode blinkt.
2. An der Funkfernbedienung die Tasten C1 + C2 gleichzeitig drücken > Leuchtdiode blinkt nicht mehr.

Ein-/Aussschalten und Dimmen

Alle Leuchten:

1. Ein-/Aussschalter der Funkfernbedienung kurz drücken um alle Leuchten einzuschalten oder auszuschalten.
2. Ein-/Aussschalter gedrückt halten, um alle Leuchten zu dimmen. Die dabei eingestellte Helligkeitsstufe wird gespeichert.

Einzelne Leuchte:

1. Taste C1, C2, C3, C4, C5 oder C6 der Funkfernbedienung kurz drücken um eine einzelne Leuchte ein- oder auszuschalten.
2. Taste C1, C2, C3, C4, C5 oder C6 gedrückt halten, um eine einzelne Leuchte zu dimmen. Die dabei eingestellte Helligkeitsstufe wird gespeichert.

Lichtszenen speichern

1. Eine beliebige Lichtszene über Ein-Ausschalten und Dimmen einzelner Leuchten einstellen.
2. Speichertaste S1, S2 oder S3 für 5 Sekunden gedrückt halten um die Szene zu speichern
3. Speichertaste S1, S2 oder S3 kurz drücken um die jeweils gespeicherte Szene abzurufen.

Entkoppeln

1. Zum Entkoppeln der Funkfernbedienung vom Funkempfänger und zum Löschen aller Einstellungen die

Reset-Taste auf der Rückseite mit einem spitzen Gegenstand (Büroklammer) mind. 5 Sekunden drücken.
Die Reset-Taste befindet sich neben dem Batterie-Fachdeckel der Funkfernbedienung.

Wichtige Hinweise

Es ist möglich, max. 10 Funkempfänger und bis zu 10 Funkfernbedienungen (im Radius von 15 m) zu kombinieren; dazu ist das Koppeln der einzelnen Einheiten nacheinander durchzuführen.

Alternativ zur Funkfernbedienung ist der (runde) Loox Funkschalter (833.89.122) zur Steuerung der Funkempfänger verwendbar (Soft-Ein/-Aus, mehrere Funkempfänger im Radius von 15 m ansteuerbar, Dimmfunktion). Der Funkschalter kann entweder für die Steuerung einer einzigen Leuchte oder für alle Leuchten eines Funkempfängers voreingestellt werden.